

#### Инструкция по подключению к RKeeper

редакция 1

ТЕЛЕФОН 8-495-770-18-94 8-495-770-18-95 8-495-301-05-93

ΦΑΚС 8-495-301-41-73

ВЕБ WWW.MULTISOFT.RU



# Содержание

Содержание	. 3
1. Введение	5
2. Настройка фискального принтера	. 6
3. Настройка RKeeper	. 7



### 1. Введение

Данная инструкция предназначена для настройки работы фискальных регистраторов MStar-TK с системой автоматизации управления и учёта R- Keeper v.6.

Предполагается, что программа R-Keeper v.6 уже установлена и настроена на рабочем месте. Для настройки MStar-TK будет использоваться ПО "Тест драйвера ФР" на Win32 совместимой платформе.



### 2. Настройка фискального принтера

Настройку фискального регистратора следует провести с помощью ПО "Тест драйвера ФР" на Win32-совместимой платформе, а именно:

- Установка скорости работы пункт 11 "Прочее", вкладка "Связь";
- Установка печати чека по закрытию пункт 7 "Параметры ККТ", вкладка "Таблицы", таблица 1 "Тип и режим кассы", поле 20 ("1" печать по закрытию, "0" построчная);

Скорость следует установить в соответствии с RKeeper v.6 (как определить и установить скорость описано в главе "Настройка RKeeper"). Установка печати по закрытию чека позволит избежать "подёргиваний" при печати.



## 3. Настройка RKeeper

Настройка RKeeper v.6 будет заключаться в конфигурировании файла rkeeper6.ini. Находится данный файл в корневой папке установленной системы автоматизации управления и учёта. Проверка (а при необходимости и изменение) будет производиться для строк "EKLZPrinter" и "Shfrk\_Baud". Выделяем конфигурационный файл и открываем для редактирования кнопкой "F4". Находим и проверяем следующие строки:

- EKLZPrinter=SHfrk.dll;
- Shfrk\_Baud=57600;

Сохраняем кнопкой "F2" и закрываем - "F10".

Для работы MStar-TK нужен драйвер Штрих-М, поэтому мы используем SHfrk.dll. Скорость можно выбрать любую из поддерживаемых ФР, по умолчанию это 57600.

**ТЕЛЕФОН** (495)-770-18-94 (495)-770-18-95 (495)-301-05-93 ФАКС 8-495-301-41-73 ВЕБ WWW.MULTISOFT.RU