1. ИНСТРУКЦИЯ К КОМПЛЕКТУ ДОРАБОТКИ ДЛЯ "ПИОНЕР-114".

1.1. Методика работы.

- 1. Снять кассу с учета (если касса была поставлена на учет).
- 2. Залить новое ПО "Пионер-114Ф".
- 3. Зарегистрировать "Пионер-114Ф".

1.2. Как установить новое ПО?

1.2.1 Необходимое оборудование и ПО:



0	Подготовьте паспорт ККТ из комплекта доработки. Нужен будет заводской номер ККТ.	
1	Подключить кабель переходника 14 пиновый к ККТ.	
2	Включить ККТ.	
3	Запустить утилиту программатора STM32 ST-LINK Utility.exe	
4	Произвести коннект (меню: Terget / Connect).	
5	Дать ссылку на файл доработки. (меню: Terget / Program & Verif). Имя файла: Pioneer16S_20_release.hex	
6	Установить флаг проверки после программирования и провести программирование.	
	После успешного программирования на экране ККТ высветиться сообщение:	
	"Ошибка чтения таблицы разделов".	
	Нажать один раз нажать клавишу [Сторно]. <u>Отмечаем, что сигнала о</u>	
	нажатии клавиши не будет.	
	ВНИМАНИЕ!!!	
	ОБЯЗАТЕЛЬНО ожидать перезагрузки ККТ.	
	Время ожидание не менее 20 секунд.	
	Не выключайте питание и не жмите клавиши ККТ.	
	После перегрузки ККТ необходимо ввести заводской номер, тот номер,	
	что у вас прописан в паспорте комплекта доработки.	
	ККТ попросит второй раз ввести номер. Введите снова заводской номер.	
	На принтере распечатается введенный номер.	
	ВНИМАТЕЛЬНО проверьте его. Если все верно, то нажмите клавишу Ввод.	
7	Отключиться от программатора (меню: Terget / Disconnect).	
8	Перезагрузить ККТ.	
9	Включить ККТ и проверить версию прошивки.	
	Файл меню: Администратор / Настройки / Печать настроек.	
	В распечатанном чеке должна быть строка -	
	Версия ПО: 2.0.85 и Версия ФС: 2.50.20	
1		

1.2.2 Пошаговая методика установки ПО комплекта доработки.